
Laboratorio 2 quarta esperienza prima parte

1) Utilizzando amplificatori operazionali LM741 alimentati con $Vcc = \pm 15 \text{ V}$, progettate e realizzate un amplificatore invertente (schema di sinistra) avente guadagno ad anello chiuso pari, approssimativamente, a $G = 10 \times N$, dove $N \rightleftharpoons 11 \text{ numero del vostro tavolo (errore sul guadagno <math>\pm 1$).



Misurate il guadagno massimo del circuito attraverso un fit su almeno 5 punti di Vin, acquisendoli nella zona in cui il guadagno non dipende dalla frequenza. Mettersi a circa 100hz.

Inoltre:

- 2) misurare il diagramma di Bode dell'ampiezza in funzione della frequenza (no fase), determinando la frequenza di taglio; $|H(w_0)|=G/sqrt(2)$
- 3) ripetete il punto 2 dopo aver modificato il circuito in modo da ottenere un guadagno dell'amplificatore 10 volte minore; verificate che il prodotto guadagno per banda passante resti costante;
- 4) stimate l'impedenza di ingresso del circuito realizzato; Dovrebbe essere circa R1

Opzionale

Scegliere fra una delle seguenti opzioni:

- verificare la capacità del circuito di trasferire potenza a un carico molto ridotto;
- ripetere le misure legate a velocità di risposta e banda passante con un integrato LF356;
- effettuare una misura accurata dello slew rate costruendo un comparatore a soglia nulla;
- ripetere la misura di guadagno per un amplificatore non invertente;
- ripetere la misura di impedenza d'ingresso per un amplificatore non invertente.

Bisogna costruire un altro circuito e mandare in input un'onda quadra.

Laboratorio 2 quarta esperienza seconda parte

Realizzazione e caratterizzazione di un amplificatore per strumentazione e misura del calore irradiato da sorgente luminosa


L'esperienza si propone di costruire e caratterizzare un amplificatore per strumentazione con guadagno compreso tra 100 e 200, utilizzando amplificatori operazionali e impiegarlo per verificare una semplice legge fisica: la dipendenza da 1/d² del calore irradiato da una sorgente luminosa in funzione della distanza.

Più è alto il guadagno più però il

1) Realizzazione dell'amplificatore per strumentazione.

segnale diventa sensibile a rumore e fluttazioni!

A. Costruire un amplificatore per strumentazione a due stadi come da schema mostrato a lezione



Dimensionare le resistenze in modo che il guadagno differenziale sia compreso tra 100 e 200. Suggerimento: ripartite il guadagno in modo equilibrato tra i due stadi

$$V_o = \frac{R_d}{R_c} \left(1 + 2 \frac{R_b}{R_a} \right) \Delta V$$


L'amplificatore per strumentazione è già parzialmente costruito e sarà racchiuso in una scatola metallica per minimizzare i disturbi. Dovrete montare gli amplificatori operazionali (attenzione al verso!!) e le resistenze seguendo lo schema riportato su aulaweb. Rispetto allo schema fatto a lezione si hanno le seguenti corrispondenze:

Schema scatola	Schema lezione (soprastante)
RG	Ra
RL1	Rb
RR1	Rb'
RL2	Rc
RR2	Rc'
RL3	Rd
RR3	Rd'

Per semplificare meglio scegliere Rc=Rc' e Rd=Rd'.

Per fare ciò seleziono più resistenze con lo stesso valore nominale e scelgo le coppie che più si avvicinano.


Qui è dove si inseriscono gli amplificatori operazionali.



Montate i componenti e verificare utilizzando l'oscilloscopio il corretto funzionamento dell'amplificatore

B. Misurare ed eventualmente azzerare l'offset utilizzando <u>trimmer</u> presente sulla scheda.

Il circuito di azzeramento è riportato nella figura sottostante



Offset è presente perchè i due transistor possono non essere perfettamente identici, quindi le correnti sono leggermente diverse. quindi con il trimmer posso modificare la corrente in ingresso del primo stadio ed eliminare l'offset.

FIGURE 1. OFFSET VOLTAGE NULL CIRCUIT FOR CA741C, CA741, LM741C, AND LM741

C. Misurare il guadagno di modo comune mandando lo stesso segnale ai due ingressi. Valutare se il guadagno di modo comune sia trascurabile o se si debbano cambiare le resistenze (Rc e Rd) per ridurlo.

Conviene utilizzare un ingresso DC o AC per effettuare la misura? Il segnale deve essere grande o piccolo?

- **D.** Misurare il guadagno differenziale e confrontarlo con il progetto.
- E. Valutare il rapporto di reiezione di modo comune (CMRR) definito come il rapporto tra il Guadagno differenziale e quello di modo comune.

 Più è grande, migliore è

F. Valutare qualitativamente la banda passante dell'amplificatore

N.B: Nei punti C e D i guadagni saranno ricavati da fit su più misure

Più è grande, migliore è l'amplificatore. L'ordine di grandezza è circa 10^4.

2) Misura della dipendenza dalla distanza del calore irradiato da una sorgente luminosa Una sorgente luminosa (lampadina) posta in aria, trasmette calore verso l'ambiente circostante tramite irraggiamento e convezione. Se supponiamo puntiforme la sorgente, il calore irradiato si ripartisce in modo isotropo su tutto l'angolo solido. Rivelando il calore irradiato con un rivelatore (bolometro) a varie distanze (d), si troverà quindi una dipendenza tipo 1/d².


In questa esperienza useremo come sensore un termometro al platino PT100, la cui resistenza dipende circa linearmente dalla temperatura nell'intorno di temperatura ambiente con una derivata di $0.4~\Omega/K$ (vedi tabella allegata).

Misurare il calore irradiato a varie distanze dalla sorgente richiede quindi la capacità di misurare R (o meglio le variazioni di R) con elevata precisione.

Per misurare con buona sensibilità le variazioni di R, il rivelatore sarà inserito in un ponte di Wheatstone il cui segnale di errore verrà applicato all'amplificatore realizzato al punto 1.

Piano di lavoro:

- A) Interfacciare il voltmetro Keithley 2000 tramite porta seriale:
 - partire dal sorgente main_single_stud.cpp disponibile su AulaWeb, che effettua il riempimento di un file di dati e di un TGraph con valori di default per tempo e tensione
 - seguendo quanto descritto nel file, nella lezione sull'acquisizione dati e nel manuale del Keithley 2000, implementare: configurazione della seriale, lettura della tensione, lettura del tempo, lettura dell'errore sulla tensione (facoltativo)
 - per compilare il sorgente, ricordarsi di aggiungere le direttive relative alle librerie ROOT: `root-config --cflags —glibs`
- B) Costruire un ponte di Wheatstone in cui uno dei rami è il sensore, collegarlo all'amplificatore per strumentazione e verificarne il funzionamento.



Il ponte di Wheatstone è molto utile perchè mi permette di misurare solamente le variazioni di resistenza. Ad esempio il passaggio da 1000hm a 100.040hm senza il fastidio generato dalla presenza dei 1000hm.

Porre attenzione alla corrente che circola nel termometro al platino. Il termometro non deve autoriscaldarsi. Per questa ragione alimentarlo con I_{max} =5mA.

Come per l'amplificatore per strumentazione, i collegamenti per il ponte sono già presenti nella scatola. Una resistenza del ponte è un potenziometro (da quanto?). una resistenza sarà il termometro al platino. Vi restano da scegliere due resistenze in modo che il ponte sia abbastanza bilanciato.

C) Bilanciare il ponte da solo e successivamente bilanciare il ponte più finemente sfruttando

l'amplificatore

- D) Determinare la minima variazione di temperatura misurabile; collegare l'uscita dell'amplificatore al voltmetro e all'oscilloscopio e valutare le variazioni di tensione presenti ed imputabili quindi solo a rumore; a quali variazioni di resistenza e quindi di temperatura corrispondono? (questa è la vostra sensibilità)
- E) Posizionare il rivelatore a varie distanze da una lampada ad incandescenza. Per un paio di valori di distanza a vostra scelta, acquisire l'andamento temporale della resistenza del platino in seguito all'accensione della lampada; per fare questo misurare il valore di resistenza del platino a intervalli regolari (esempio 5 secondi) dal momento dell'accensione della lampada per un paio di minuti. Studiare la variazione di temperatura in funzione del tempo per evidenziare cambiamenti di regime.
- F) Determinato il tempo dopo il quale è più conveniente fare la misura (si possono scegliere anche più tempi di misura), graficare la variazione di temperatura in funzione della distanza e verificare l'andamento previsto.

Mettiamo il termometro ad una certe distanza dalla lampadina ancora spenta. Misuriamo la temperatura che dovrebbe essere, a meno di rumori, costante. Una volta accesa la lampadina dovremmo vedere un aumento e misuriamo il valore di T finale e il deltaT.

Ripetiamo questo procedimento spegnendo e riaccendendo ogni volta la lampadina per ogni distanza. Alla fine faremo quindi un grafico di deltaT VS d.

L'andamento della resistenza del termometro è praticamente lineare oltre un certa temperatura(circa 15K). A noi però interessa la variazione di R